

JUST CLEAN IT.



Sportfloors



Guida pratica per la corretta manutenzione di un parquet sportivo



TOVER[®]
Your formula

MANUTENZIONE ORDINARIA

Rimuovi lo sporco in maniera efficace



SPORTFLOOR CLEANER

Detergente per parquet sportivi

Sportfloor Cleaner il detergente specifico per la pulizia dei pavimenti in legno ad uso sportivo. Grazie al suo eccellente potere sgrassante, permette di rimuovere residui di unto, segni neri e strisciate di scarpe. Non si risciacqua, non lascia aloni e rispetta la superficie.

MODO D'USO

Sporco normale: 2 tappi di detergente in 5 litri di acqua.

Sporco ostinato: 3 - 4 tappi in 5 litri d'acqua.



MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Vinci le tue partite contro lo sporco più persistente



SPORTFLOOR CLEANER N2

Detergente alcalino ad elevata concentrazione per pavimenti sportivi

Sportfloor Cleaner N2 il detergente alcalino ad elevata concentrazione per la pulizia intensa dei pavimenti sportivi. Il suo elevato potere sgrassante consente di eliminare in modo efficace anche lo sporco più persistente.

MODO D'USO

- Versare 4 tappi di detergente in 5 litri di acqua
- Lavare il pavimento con un mocio o uno straccio, ben strizzati
- Lasciare agire qualche minuto
- Risciacquare con acqua pulita
- Se necessario ripetere l'operazione

RIPRISTINO DELLE PROPRIETÀ ANTISCIVOLO

Rendi le superfici più sicure per i tuoi atleti



SPORTFLOOR GRIP&CLEAN

Soluzione antiscivolo per pavimenti sportivi

Sportfloor Grip&Clean migliora le proprietà antiscivolo della superficie. È indicato per la preparazione del campo da gioco prima di una partita e per migliorare il grip delle scarpe dei giocatori. Ideale anche per i pavimenti per la danza.

MODO D'USO

Come preparatore del campo da gioco

- Lavare la superficie con Sportfloor Cleaner o, in caso di sporco più intenso, con Sportfloor Cleaner N2
- Versare due tappi di Sportfloor Grip&Clean in 5 litri d'acqua
- Applicare su tutta la superficie usando un panno umido ben strizzato
- Non è necessario risciacquare
- Evitare eccessi o ristagni di prodotto sul pavimento che potrebbero portare ad un aumento della scivolosità

Come preparatore delle scarpe

- Versare Sportfloor Grip&Clean puro su un asciugamano umido
- Strofinare sulle suole delle scarpe dei giocatori periodicamente durante la partita

RIMOZIONE DEI RESIDUI APPICCIICOSI

Scopri la soluzione perfetta dopo gare ed eventi



SPORTFLOOR REMOVER

Pulitore per residui appiccicosi

Sportfloor Remover rimuove tracce di sporco particolarmente persistenti e residui appiccicosi, come quelli del nastro adesivo dopo gli eventi, degli adesivi calpestabili utilizzati a scopo pubblicitario o delle strisce antiscivolo dei gradini e degli spalti.

MODO D'USO

- Versare o nebulizzare il prodotto puro sulla superficie
- Distribuirlo con un panno morbido
- Se necessario, lasciare agire qualche minuto e poi ripetere l'operazione
- Non occorre risciacquare
- Successivamente lavare il pavimento con Sportfloor Cleaner





TOVER[®]
Your formula

 **MADE
IN ITALY**

**SCOPRI
DI PIÙ**
DISCOVER
MORE

