

Tovcol RP

Adesivo a base acqua universale per pavimenti resilienti

Tovcol RP è un adesivo acrilico in dispersione acquosa ad alte prestazioni per il fissaggio, in interno, di pavimentazioni resilienti di qualunque tipo: gomma, vinilici, tessili, moquette, linoleum, sughero ecc. e di qualunque formato, sia in teli sia a quadrotte. Idoneo anche per la posa di LVT. L'adesivo può essere usato in interno, a pavimento o a parete, su superfici assorbenti e livellate, anche con sistemi di riscaldamento a pavimento. Adatto in ambienti residenziali, commerciali e industriali anche con carichi statici e dinamici intensi.

Particolarmente adatto per pavimentazioni in gomma e sportive indoor.

Tovcol RP è esente da solventi ed è caratterizzato da un tempo aperto lungo e da una buona presa iniziale. Il prodotto è pronto all'uso, molto morbido e facile da spatolare.

Dati tecnici a 20°C – 60% U.R.

Aspetto	Pasta densa
Densità	1,2 kg/litro
Viscosità	30.000 mPa·s
PH	7,5
Tempo di attesa	10 – 30 minuti
Tempo aperto	40 – 50 minuti
Pedonabilità (traffico leggero)	4 – 6 ore
Messa in esercizio	24 – 48 ore
Resa	Spatola TKB A1 / A2: circa 200-300 g/m ² Spatola TKB B1: circa 300-350 g/m ² Spatola TKB B2: circa 350-450 g/m ²
Temp. di applicazione	Da + 10 a + 35 °C
Conservazione	12 mesi - Teme il gelo
Pulizia Attrezzi	subito dopo l'uso con acqua, quando essiccato con Stripcoll
Confezioni disponibili	Secchi da 7 – 15 kg

Preparazione sottofondo

Tovcol RP può essere applicato su qualsiasi tipologia di sottofondo assorbente purché siano piani, resistenti alla compressione, privi di polvere o parti incoerenti e non soggetti ad alcuna risalita di umidità. Il contenuto di umidità dei sottofondi cementizi non deve superare il 2,5 – 3,0% mentre per quelli in anidrite il limite massimo è 0,5%. Sottofondi sconnessi o non sufficientemente piani devono essere livellati con idoneo rasante Tover. In caso di sottofondi fortemente assorbenti o spolveranti applicare a rullo una mano di Nano Fix.

Il sottofondo non deve essere soggetto ad alcun rischio di risalita di umidità e non deve presentarsi bagnato o umido. L'ambiente di posa non deve essere soggetto a prolungate esposizioni ad acqua o umidità elevata. I sottofondi non assorbenti devono essere ricoperti con almeno 2 mm di RockFloor F10 seguendo le istruzioni della relativa scheda tecnica.

Prima di iniziare la posa accertarsi che l'adesivo, il pavimento ed il sottofondo siano acclimatati alla stessa temperatura. E' importante che il pavimento resiliente da posare sia tolto dagli imballi alcune ore prima della posa per consentirne la diminuzione delle tensioni interne dovute all'imballo stesso adagiandolo liberamente o almeno allentando i rotoli.



Adesivi & Sigillanti

Tovcol RP



Certificazioni



TOVER[®]
Your formula

MADE IN ITALY

Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com



Adesivi &
Sigillanti

Applicazione

Applicare Tovcol RP uniformemente sulla superficie da trattare con una spatola idonea (vedi tabella alla voce "resa"), attendere tra 10 e 30 minuti per fare in modo che evapori una parte dell'acqua contenuta nell'adesivo. In generale è comunque consigliabile non attendere oltre il tempo aperto dell'adesivo, 40 – 50 minuti in modo da garantire una efficace bagnatura del retro del rivestimento. Per evitare la formazione di bolle d'aria si proceda a massaggiare la superficie dal centro verso l'esterno, con un rullo o con spatola di legno, al fine di permettere una perfetta bagnatura. Dopo alcuni minuti dalla posa, ripetere l'operazione di rullaggio. Durante la posa verificare che ci sia un buon trasferimento dell'adesivo sul retro del rivestimento.

In ogni caso seguire le istruzioni fornite del produttore del rivestimento per quanto riguarda la tecnica di posa.

Note

Il tempo di attesa e il tempo aperto indicati in questa scheda sono puramente indicativi e possono variare notevolmente a seconda dell'assorbimento della superficie e della temperatura e umidità ambientale. Verificare sempre che ci sia un corretto trasferimento dell'adesivo sul retro del rivestimento.

Non utilizzare per pavimentazioni soggette a ristagno d'acqua.

Teme il gelo. Conservare a temperature maggiori di +5°C

Non gettare i residui nelle fognature

Norme di Sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

Tovcol RP



Certificazioni



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto. Rev 05 del 31/01/2020 Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.