

# Tovcol TP2C EVO

## Adesivo epossi-poliuretano bicomponente esente da solventi

Adesivo epossi-poliuretano bicomponente inodore completamente esente da acqua e solventi, per l'incollaggio di pavimenti in legno tradizionali e prefiniti di qualunque formato su massetti cementizi di qualsiasi tipo, massetti in anidrite e altri sottofondi non assorbenti (ceramica, marmo, lamiera metalliche, ecc.). Dopo l'indurimento, per reazione chimica tra i due componenti, si ottiene una massa tenace con elevate caratteristiche di adesione a svariati supporti.

Tovcol TP2C EVO garantisce elevata lavorabilità, elasticità ed un lungo tempo di utilizzo. Idonea per sottofondi riscaldanti.

L'assenza di solventi e la bassissima concentrazione di altre sostanze organiche volatili garantiscono un basso impatto ambientale e un elevato livello di sicurezza per il posatore.

### Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto	Pasta densa
Rapporto d'impiego	9:1 in peso
Densità miscela	1,750 kg/litro
Tempo di utilizzo miscela	1 ora 30min
Tempo di presa	8 – 10 ore
Pedonabilità	24 ore
Levigatura	2 – 3 giorni
Resa	1,0 – 1,5 kg/m <sup>2</sup> – Spatola da 10 mm
Carico di rottura	> 3,5 N/mm <sup>2</sup> secondo UNI EN 14293
Temperatura di applicazione	da + 10 °C a + 35 °C
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate a temp > 10 °C
Pulizia degli attrezzi	Diluyente di lavaggio S/23, se indurito si rimuove solo meccanicamente.
Pulizia residui di colla su parquet prefinito	Adesivo non indurito – Pulitore Stripcoll
Confezioni disponibili	Secchi da 9 + 1 Kg.
Colori disponibili	Legni chiari, legni scuri.

### Preparazione del sottofondo

Prima della posa verificare che i locali soddisfino i requisiti necessari per la posa dei pavimenti in legno. I sottofondi cementizi devono essere piani, resistenti alla compressione e trazione, privi di polvere e parti incoerenti, non eccessivamente ruvidi e assorbenti. Eventuali residui oleosi, vecchie colle o altri trattamenti devono essere rimossi.

I massetti di anidrite devono essere carteggiati, aspirati e, se eccessivamente polverosi, trattati con un primer antipolvere come il Nanofix. Se il livello di umidità risulta troppo elevato devono essere trattati con un primer impermeabilizzante come Idroblok 2K, Toverfix, Primer PU100, Primer PU-FIX 60 o Adeblok T19 (per la scelta del primer consultare le schede tecniche relative).

Massetti cementizi con umidità residua elevata (max.5%) devono essere trattati con un primer antiumido come Idroblok 2K, Toverfix, Primer PU-FIX 60, Primer PU100 o Adeblok T19.

I sottofondi non sufficientemente solidi e compatti devono essere consolidati con un opportuno primer come Idroblok 2K, Primer PU 100, Toverfix, Adeblok T19 o Primer PU-Fix 60, se non ci sono problemi di umidità può anche essere utilizzato il Primer TS. In casi estremi i massetti dovranno essere rimossi e sostituiti.



Adesivi

## Tovcol TP2C EVO



### Certificazioni



**TOVER**<sup>®</sup>



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY  
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259  
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749  
www.tover.com - info@tover.com



Adesivi

I sottofondi non sufficientemente solidi e compatti devono essere consolidati con un opportuno primer come Primer PU 100, Toverfix, Adeblok T19 o Primer PU-Fix 60, se non ci sono problemi di umidità può anche essere utilizzato il Primer TS. In casi estremi i massetti dovranno essere rimossi e sostituiti.

Eventuali fessure o crepe, nelle superfici di calcestruzzo, possono essere riparate impiegando malte sintetiche ottenibili con Adeblok T19 mescolato con Quarzo Puro.

Il contenuto di umidità residua per i sottofondi cementizi non deve superare il 2%; per quelli a base di gesso o anidride non deve superare lo 0,5%; per pavimenti riscaldanti l'umidità residua non dovrà essere superiore all'1,7%

Sottofondi sconnessi o non sufficientemente piani devono essere livellati con un prodotto idoneo, quale ad esempio l'autolivellante Rockfloor F10 (consultare schede tecniche); oppure realizzando malte sintetiche miscelando Quarzo Puro con Primer Adeblok T19.

Pavimenti preesistenti in ceramica, granito, marmo o simili, dovranno essere ben irruviditi e sgrassati, in alternativa, dopo accurata pulizia, è possibile utilizzare il promotore di adesione P.E.P.P.

In presenza di umidità (max 5%) queste superfici possono essere impermeabilizzate con il primer tricomponente Idroblok C3 (consultare la scheda tecnica relativa).

Eventuali difetti di planarità possono essere compensati con l'autolivellante Rockfloor F10 previo trattamento con idoneo promotore di adesione Primer C4 (consultare schede tecniche).

I sottofondi riscaldanti, in caso di necessità, possono essere consolidati utilizzando Primer TS prima dell'accensione. In alternativa, dopo l'accensione prima della posa, si potrà utilizzare un primer senza solvente come ad esempio Primer PU100 o Adeblok T19 (consultare le schede tecniche).

In ogni caso i sottofondi riscaldanti non possono essere impermeabilizzati, l'umidità residua eventualmente presente deve essere eliminata mediante accensione dell'impianto di riscaldamento prima della posa.

### Incollaggio del parquet

Preparare la miscela versando il componente B nel contenitore del componente A, mescolare accuratamente, servendosi di un mescolatore elettrico (trapano) fino a ottenere una pasta omogenea ed uniforme. La miscelazione manuale non è sufficiente ad ottenere un composto omogeneo.

Applicare la pasta così ottenuta con spatola dentata Tover numero 5 (dente 10 mm) sul sottofondo opportunamente preparato e posare i listelli di parquet esercitando sugli stessi una leggera pressione per favorire un contatto completo ed uniforme con l'adesivo.

Raccomandiamo di miscelare sempre la confezione completa, errori nel rapporto di impiego possono portare a vari inconvenienti come scarse proprietà meccaniche, difetti di verniciatura in corrispondenza delle fughe tra tavolette e in alcuni casi anche la comparsa di fughe bianche.

Durante la posa evitare di bagnare il fianco delle doghe con l'adesivo, questa pratica scorretta impedisce i naturali movimenti dimensionali del legno e può causare col tempo fessurazioni anomale di grossa entità o nei casi estremi anche rotture delle tavolette. Consigliamo invece di intestare le tavolette con collante vinilico Tovcol SE per contenere il cosiddetto 'effetto saponetta', migliorando la pedonabilità sul pavimento durante la posa (consultare la scheda tecnica dell'adesivo Tovcol SE).

Per una posa ottimale è consigliato di applicare una quantità di adesivo superiore al 60 – 70% dell'intera superficie, a una temperatura non inferiore a 10°C e umidità relativa non superiore ad 80%.

La pulizia delle superfici, in particolare il parquet prefinito, da residui di Tovcol TP2C EVO deve essere effettuata con l'adesivo ancora fresco utilizzando lo specifico pulitore Stripcoll.

A indurimento avvenuto la rimozione dell'adesivo potrebbe avvenire con difficoltà e solo in maniera meccanica.

## Tovcol TP2C EVO



### Certificazioni



**TOVER**<sup>®</sup>



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY  
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259  
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749  
www.tover.com - info@tover.com



Adesivi

## Note

Prima della posa eseguire la misurazione dell'umidità del piano di posa e degli elementi in legno da posare.

Non incollare su massetti trattati con primer aceto-vinilici.

Lasciare uno spazio di 1 cm circa sul perimetro della stanza per permettere la dilatazione del legno.

Non utilizzare l'adesivo per incollaggi in esterno.

Tovcol TP2C EVO è un adesivo completamente esente da acqua; ciò consente la posa di tutti i formati di parquet (listoni, listelli, listoncini) con o senza maschiatura; nel caso di grossi formati è consigliabile posizionare dei pesi sulla superficie per le prime ore.

## Norme di sicurezza

Prodotto ad uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

## Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione vigente

## Tovcol TP2C EVO



## Certificazioni



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità, dal momento che le modalità e le condizioni d'impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.

Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 05 – 19/12/2022. Questa scheda annulla e sostituisce le precedenti.

**TOVER**<sup>®</sup>



**Tover S.r.l.**

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY  
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259  
Tel. +39/011.7792823 - Fax.+39/011.7792749  
www.tover.com - info@tover.com