

Tovcol T91

Adesivo epossi-poliuretano per pavimenti resilienti

Adesivo epossi-poliuretano bicomponente per l'incollaggio all'interno e all'esterno di pavimenti resilienti in gomma e PVC

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto	Comp. A – Pasta viscosa grigia Comp. B – Pasta colorata
Colori disponibili	Beige, nero, rosso, verde, azzurro (il colore è nel comp B)
Rapporto di impiego	9:1
Densità miscela	1,575 kg/litro
Tempo di utilizzo miscela (pot-life)	90 minuti
Tempo aperto	90 minuti
Tempo di presa	4 – 5 ore
Pedonabilità	12 ore con cautela
Messa in esercizio	48 ore
Resa	250 – 300 g/m ² – Spatola TKB/A2 350 – 400 g/m ² – Spatola TKB/B1
Temperatura di applicazione	Da + 15 a +35 °C
Pulizia Attrezzi	Subito dopo l'uso con Solvente di lavaggio S23.
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate
Confezioni	Secchi da 9,9 + 1,1 kg

Modalità d'uso

Preparazione sottofondo. I sottofondi devono essere piani, resistenti alla compressione a trazione, privi di polvere e parti incoerenti. Eventuali residui di vecchie vernici o cere devono essere rimossi.

Il contenuto di umidità per i sottofondi cementizi non deve superare il 2,5 – 3%; per quelli a base di gesso o anidrite non deve superare lo 0,5%.

E' indispensabile inoltre accertarsi che non vi sia risalita di umidità.

Sottofondi in calcestruzzo sconnessi o non sufficientemente piani, vecchie pavimentazioni in marmo, marmette, ceramica, devono essere livellati con un prodotto idoneo.

I sottofondi devono essere adeguatamente isolati dall'umidità di risalita con idonea barriera vapore, tranne il caso di sottofondi in asfalto. Eventuali fessure o crepe, nelle superfici di calcestruzzo, devono essere riparate con malte sintetiche ottenibili con Adeblok T19 o Primer PU100 miscelati con quarzo a granulometria 0,4 – 0,8 mm.

Preparazione miscela ed applicazione. Miscelare accuratamente i due componenti di Tovcol T91 con agitatore meccanico fino a ottenere una pasta omogenea. Stendere l'adesivo con una spatola dentata idonea, in modo uniforme e su una superficie tale da poter essere ricoperta entro il tempo aperto del prodotto, circa 90 minuti.

Il pavimento deve essere applicato sull'adesivo ancora fresco quindi accuratamente massaggiato con un rullo d'acciaio dal centro verso l'esterno, in modo da permettere un perfetto contatto tra il rivestimento e il sottofondo, facendo nello stesso tempo fuoriuscire dai lati eventuali bolle d'aria. Dopo 2 – 3 ore rullare nuovamente il rivestimento. In presenza di rivestimenti rigidi è opportuno caricare il piano con pesi distribuiti in maniera uniforme sulla superficie fino a presa definitiva. Ad indurimento ottenuto, l'adesivo diventa elastico e con eccellente resistenza all'umidità, al calore e ad agenti atmosferici.



Adesivi &
Sigillanti

Tovcol T91



Certificazioni



Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com

Note

- Non posare su asfalto fresco (attendere almeno 20 giorni).
- Non usare Tovcol T91 se non si è in grado di mantenere perfettamente aderente il rivestimento al supporto fino alla presa.
- Nel caso di pose in esterno si consiglia di agire nelle ore meno calde.
- Non utilizzare Tovcol T91 per la posa di pavimenti sottili che possono evidenziare le rigature dell'adesivo.
- Non posare su superfici bituminose in cui ci sia la possibilità di essudazione di oli;
- A causa della variabilità dei tipi di gomma è consigliato verificare il grado di incollaggio.
- Il pavimento deve essere tolto dagli imballi alcune ore prima della posa; i teli devono essere adagiati liberamente o almeno allentati dai rotoli per consentire l'acclimatamento e la diminuzione delle tensioni dovute all'imballo.
- Seguire sempre anche le istruzioni del produttore del rivestimento.

Norme di sicurezza

Prodotto a uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare le schede dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione vigente



Adesivi &
Sigillanti

Tovcol T91



Certificazioni



Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 05 - 15/06/2023 Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.