

Tovcol MPL

Adesivo a base acqua ad elevata appiccicosità per pavimenti resilienti

Tovcol MPL è un adesivo acrilico in dispersione acquosa ad alte appiccicosità per il fissaggio, in interno, di pavimentazioni resilienti di qualunque tipo: gomma, vinilici, tessili, moquette, linoleum, sughero ecc. e di qualunque formato, sia in teli sia a quadrotte. Idoneo anche per la posa di LVT.

L'adesivo può essere usato in interno, a pavimento o a parete, su superfici assorbenti e livellate, anche con sistemi di riscaldamento a pavimento. Adatto in ambienti residenziali, commerciali e industriali anche con carichi statici e dinamici intensi.

Tovcol MPL è esente da solventi ed è caratterizzato da un tempo aperto medio e da una buona presa iniziale.

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto	Pasta densa
Densità	1,38 kg/litro
pH	7,0
Tempo di attesa	10 – 20 minuti
Tempo aperto	30 – 40 minuti
Pedonabilità (traffico leggero)	4 – 6 ore
Messa in esercizio	2 – 3 giorni
Resa	200 – 300 g/m ² Spatola TBK A2
Temp. d'applicazione	Da + 10 a + 35 °C
Conservazione	12 mesi – Teme il gelo
Pulizia Attrezzi	Subito dopo l'uso con acqua, quando essiccato con Stripcoll
Confezioni disponibili	Secchi da 15 kg

Preparazione sottofondo

Tovcol MPL può essere applicato su qualsiasi tipologia di sottofondo assorbente realizzato in edilizia, purché siano piani, resistenti alla compressione, privi di polvere o parti incoerenti e non soggetti ad alcuna risalita di umidità. L'umidità dei sottofondi cementizi non deve superare il 2,0% (1,7% se presente il riscaldamento a pavimento). Per i sottofondi a base di gesso o anidrite l'umidità deve essere inferiore a 0,5% (0,2% per i pavimenti riscaldanti). Sottofondi non sufficientemente piani devono essere livellati con idoneo rasante Tover.

In caso di sottofondi cementizi fortemente assorbenti o spolveranti applicare a rullo una mano di Nano Fix.

I sottofondi non assorbenti devono essere ricoperti con almeno 2 mm di RockFloor F10 seguendo le istruzioni della relativa scheda tecnica.

Il sottofondo non deve essere soggetto ad alcun rischio di risalita di umidità e non deve presentarsi bagnato o umido. L'ambiente di posa non deve essere soggetto a prolungate esposizioni ad acqua o umidità elevata.

Prima d'iniziare la posa accertarsi che l'adesivo, il pavimento e il sottofondo siano acclimatati alla stessa temperatura. È importante che il pavimento resiliente da posare sia tolto dagli imballi alcune ore prima della posa per consentirne la diminuzione delle tensioni interne dovute all'imballo stesso adagiandolo liberamente o almeno allentando i rotoli.



Adesivi &
Sigillanti

Tovcol MPL



Certificazioni



TOVER[®]
Your formula

MADE IN ITALY

Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com

Applicazione

Miscelare bene prima dell'uso. Applicare Tovcol MPL uniformemente sulla superficie da trattare con una spatola idonea, attendere tra 10 e 20 minuti per fare in modo che evaporino parte dell'acqua contenuta nell'adesivo. Non attendere oltre il tempo aperto dell'adesivo, 30 – 40 minuti, in modo da garantire una efficace bagnatura del retro del rivestimento.

Subito dopo la posa massaggiare la superficie dal centro verso l'esterno, con un rullo o con spatola di legno, per permettere una perfetta bagnatura ed eliminare eventuali bolle d'aria. Dopo alcuni minuti dalla posa, ripetere l'operazione di rullaggio. Durante la posa verificare che ci sia un buon trasferimento dell'adesivo sul retro del rivestimento.

In ogni caso seguire le istruzioni fornite del produttore del rivestimento per quanto riguarda la tecnica di posa.

Note

- Il tempo di attesa e il tempo aperto indicati in questa scheda sono puramente indicativi e possono variare notevolmente a seconda dell'assorbimento della superficie e della temperatura e umidità ambientale. Verificare sempre che ci sia un corretto trasferimento dell'adesivo sul retro del rivestimento.
- Teme il gelo
- Non utilizzare per pavimentazioni soggette a ristagno d'acqua.
- Non gettare i residui nelle fognature.

Norme di Sicurezza

Prodotto a uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Adesivi &
Sigillanti

Tovcol MPL



Certificazioni

