Bravo

Fondo all' acqua monocomponente di facile utilizzo

Bravo è un fondo monocomponente a base acqua per la verniciatura in opera del parquet. Indicato sui principali tipi di essenze legnose presenti sul mercato, grazie alla sua formulazione consente di effettuare la prima mano di verniciatura riducendo al minimo il rischio di sormonti. Il fondo è facilmente carteggiabile ed è sovraverniciabile con tutte le vernici all'acqua Tover. Idoneo sui legni esotici comunemente usati per la posa di parquet.

Vernici & Finiture

Bravo



Certificazioni





Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto	Liquido trasparente
Densità	1,032 kg/l
рН	7,5 – 8,5
Essiccazione fuori polvere	25 – 30 minuti
Secco al tatto	1 ora
Sovraverniciatura	Minimo 3 ore
Carteggiatura	4 – 5 ore
Resa	10 – 12 m ² /litro
Temperatura di applicazione	> 10 °C – Teme il gelo
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate a temp > 10 °C
VOC	75 g/litro, cat A/i (BA), limite 140 g/litro (2004/42/CE)
Pulizia degli attrezzi	Pulire il rullo subito dopo l'uso con acqua e sapone neutro aiutandosi con uno 'strizzarullo' fino a che il rullo stesso non sia più imbevuto di liquido opalescente. Se possibile sciacquare ancora con acqua pulita. Conservare i rulli in Soluzione di Lavaggio S/28 opportunamente diluita con acqua; sciacquare con acqua pulita prima di riusarli.
Confezioni disponibili	Taniche da 5 litri

Modalità di applicazione

Levigare il parquet al fine di ottenere una superficie liscia ed esente da oli, grassi, cere o eventuali vecchie vernici.

Stuccare e rasare la superficie usando uno stucco all'acqua come Idrostucco RS/30 oppure al solvente come Lega Stucco RS/A mescolati con la polvere del legno. Completare il ciclo di carteggiatura con grana 120 – 150.

Aspirare e pulire con cura il parquet prima di applicare il fondo. Verificare sempre che ci siano le condizioni idonee per la verniciatura.

Agitare bene il fustino e applicare una mano di Bravo a rullo o a pennello.

A essiccazione avvenuta (4 - 5 ore) procedere a un'accurata carteggiatura servendosi di una retina a grana 180-220. Pulire bene la superficie. In alternativa è possibile applicare la prima mano di vernice dopo circa 3 ore ed effettuare la carteggiatura prima di applicare l'ultima mano di finitura.

Completare il ciclo di verniciatura con una delle nostre vernici a base acqua seguendo le indicazioni riportate nelle relative schede tecniche.







Note

- In caso di legni termotrattati o invecchiati industrialmente con ammoniaca o altri reagenti, si consiglia di verificare la compatibilità con il fondo per assicurarsi che non ci siano reazioni anomale o problemi di adesione su questi legni. La stessa attenzione dovrebbe essere osservata nel caso di legni grassi o resinosi, soprattutto se non di uso comune.
- Teme il gelo
- Non versare il prodotto verniciante direttamente sul pavimento.
- Usare un contenitore adatto.
- Evitare di verniciare in due tempi il perimetro e la totalità del locale. Trattare piccoli tratti perimetrali e procedere immediatamente alla verniciatura della zona adiacente.
- Durante l'applicazione evitare raggi solari diretti sul pavimento.
- Evitare le correnti d'aria.
- Spegnere il riscaldamento soprattutto se a pavimento.

Norme di sicurezza

Prodotto ad uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Bravo



Certificazioni





I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità, dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del

Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto. Rev 01 – 19/11/2024. Questa scheda annulla e sostituisce le precedenti.





