

Tovcol MS LVT Wall

Adesivo a base di MS Polymer per LVT e rivestimenti resilienti

Adesivo monocomponente ad alte prestazioni a base di MS Polymer, privo di solventi, per la posa a pavimento e a parete di rivestimenti in LVT su sottofondi assorbenti e non assorbenti. Idoneo anche per la posa di pavimentazioni e rivestimenti in PVC, sughero, moquette, linoleum, gomma, SPC. Adatto anche su sottofondi e pareti riscaldanti. Particolarmente indicato per la posa in ambienti a elevato traffico o ambienti soggetti a presenza di acqua. Idoneo anche per ambienti soggetti ad alta temperatura (HT).

Dati tecnici a 20 °C – 60% u.r.

Aspetto	Pasta beige
Densità	1,40 kg/litro
Tempo di attesa	5 – 15 minuti
Tempo aperto	30 – 40 minuti
Pedonabilità	12 ore
Messa in esercizio	24 ore
Indurimento completo	7 giorni
Resa	250 – 300 g/m ² – Spatola TKB/A2 350 – 400 g/m ² – Spatola TKB/B1
Temperatura di applicazione	Min +15 °C, max +35 °C
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate a temperatura > 10 °C
Pulizia attrezzi	Solvente S/23
Confezioni disponibili	Secchi da 5 e da 12 kg

Preparazione del sottofondo

Tovcol MS LVT Wall può essere applicato su qualsiasi sottofondo assorbente o non assorbente che sia livellato, compatto e asciutto, pulito ed esente da sporco, grassi e parti incoerenti. L'umidità dei sottofondi cementizi non deve superare il 2,0% (1,7% se presente il riscaldamento a pavimento). Per i sottofondi a base di gesso o anidrite l'umidità deve essere inferiore a 0,5% (0,2% per i pavimenti riscaldanti). Su supporti eccessivamente spolveranti applicare una mano di Nanofix. I sottofondi e le pareti riscaldanti devono essere sottoposti al ciclo di accensione e condizionamento. Spegnerne il riscaldamento 24 ore prima della posa.

Applicazione

Acclimatare l'adesivo e i materiali di rivestimento per 24 ore prima della posa. Miscelare bene prima dell'uso. Applicare Tovcol MS LVT Wall con una idonea spatola dentata: TBK A2 – per LVT o altri rivestimenti con retro liscio, TBK B1 – per moquette, linoleum o altre pavimentazioni con retro strutturato. Applicare la pavimentazione entro il tempo aperto. Verificare periodicamente il corretto trasferimento dell'adesivo sul retro.



CERTIFICAZIONI



Se si supera il tempo aperto e il trasferimento non è più sufficiente, rimuovere l'adesivo dal sottofondo con una spatola e ripetere l'applicazione. Rullare il pavimento posato con il rullo da 60 kg massaggiando la superficie dal centro verso i bordi per favorire l'eliminazione di eventuali bolle d'aria. Ripetere l'operazione dopo 20 – 30 minuti. Pulire immediatamente eventuali fuoriuscite di adesivo con Stripcoll.

Per applicazione a parete attendere 5 – 15 minuti prima dell'incollaggio, rullare il rivestimento con un rullo idoneo per favorire un corretto trasferimento dell'adesivo sul retro del rivestimento.

Seguire sempre anche le istruzioni del produttore del rivestimento.

Note

- Tovcol MS LVT Wall indurisce per reazione con l'umidità, in ambienti molto secchi i tempi di indurimento si allungano, soprattutto su sottofondi non assorbenti, in questi casi è consigliabile osservare un tempo di attesa di 10 – 15 minuti. In presenza di alte temperature ed elevata umidità i tempi di indurimento si accorciano.
- Non gettare i residui nelle fognature.

Norme di sicurezza

Prodotto a uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione vigente.



**ADESIVI &
SIGILLANTI**



CERTIFICAZIONI



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni d'impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.
Rev 04 – 13/05/2025. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.