

Tovcol MS LVT

MS-polymeer lijm voor LVT en veerkrachtige vloeren

Enkelcomponent, hoogperformante, oplosmiddelvrije MS Polymer-lijm voor het verlijmen van LVT-vloeren op absorberende en niet-absorberende ondergronden. Ook geschikt voor het verlijmen van PVC, kurk, tapijt, linoleum, rubber en SPC. Geschikt voor gebruik op verwarmde vloeren. Bijzonder geschikt voor installaties in druk belopen omgevingen of omgevingen die worden blootgesteld aan water. Ook geschikt voor omgevingen die aan hoge temperaturen (HT) worden blootgesteld.

Technische gegevens – 20 °C, 60% R.V.

Uiterlijk	Beige pasta
Dichtheid	1,35 kg/liter
Wachttijd	0 – 15 minuten
Open tijd	30 – 40 minuten
Beloopbaar na	12 uur
Gebruiksklaar	24 uur
Volledige uitharding	7 dagen
Verbruik	250 – 300 g/m ² – TKB / A2 spaan 350 – 400 g/m ² – TKB / B1 spaan
Verwerkingstemperatuur	Min +15 °C, max +35 °C
Opslag	12 maanden in originele gesloten verpakking bij T > 10 °C
Reiniging gereedschap	Solvente S/23
Verpakking	Emmers van 12 kg

Vorbereiding van de ondergrond

Tovcol MS LVT kan worden aangebracht op elke absorberende of niet-absorberende ondergrond die vlak, compact, droog, schoon en vrij van vuil, vet of losse deeltjes is. Het vochtgehalte van betonnen ondergronden mag niet hoger zijn dan 2,0% (1,7% bij vloerverwarming). Voor gips- of anhydrietgebonden ondergronden mag het vochtgehalte niet hoger zijn dan 0,5% (0,2% bij vloerverwarming). Op sterk stoffige ondergronden een laag Nanofix aanbrengen. Verwarmde ondergronden moeten een opstart- en conditioneercyclus ondergaan. Schakel de verwarming 24 uur vóór installatie uit.

Toepassing

Laat de lijm en vloerbedekking minstens 24 uur acclimatiseren voor installatie. Goed mengen voor gebruik. Breng Tovcol MS LVT aan met een geschikte getande spaan:
– TKB A2 voor LVT of andere vloeren met een gladde rug;
– TKB B1 voor tapijt, linoleum of andere vloeren met een gestructureerde rug.
Breng de vloerbekleding aan binnen de open tijd. Controleer regelmatig of de lijm voldoende wordt overgedragen op de achterkant van de bekleding. Als de open tijd is overschreden en de hechting onvoldoende is, verwijder dan de lijm met een spatel en herhaal de toepassing.



LIJM &
SEALERS



CERTIFICATEN



Rol de gelegde vloer aan met een wals van 60 kg vanuit het midden naar de randen om luchtballen te verwijderen. Herhaal dit na 20–30 minuten. Verwijder gemorste lijm onmiddellijk met Stripcoll.

Volg ook de instructies van de leverancier van de vloerbedekking.

Opmerkingen

- Tovcol MS LVT hardt uit door reactie met luchtvochtigheid; in zeer droge omgevingen, vooral op niet-absorberende ondergronden, zijn de uithardingstijden langer. In dit geval wordt een wachttijd van 10 – 15 minuten aanbevolen.
- Bij hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid worden de uithardingstijden korter.

Veiligheidsvoorschriften

Product voor professioneel gebruik. Volg strikt de instructies op het etiket en raadpleeg het veiligheidsinformatieblad vóór gebruik.

Afvalverwerking

Verwijder ongebruikt product en lege verpakkingen in overeenstemming met de geldende lokale regelgeving.



**LIJM &
SEALERS**



CERTIFICATEN



De aanbevelingen in dit technisch gegevensblad worden uitsluitend ter informatie verstrekt en binden ons op geen enkele wijze, aangezien de toepassingsmethoden en gebruiksomstandigheden buiten onze controle vallen. Wij raden aan om de werkelijke geschiktheid voor het beoogde gebruik vooraf te controleren.
Rev 04 – 13/05/2025. Dit gegevensblad vervangt alle voorgaande versies.