

Tovcol LVT Fibre+

Adhesivo acrílico reforzado con fibras para LVT

Adhesivo reforzado con fibras a base acrílica, sin disolventes, para la instalación de pavimentos y revestimientos murales de LVT/SPC sobre soportes absorbentes. Rápido y fuerte agarre inicial, excelente adhesión y óptima estabilidad dimensional. Apto también para soportes con calefacción radiante. Puede utilizarse en zonas expuestas a altas temperaturas. Solo para uso en interiores.

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspecto	Pasta beige
Densidad	1,29 kg/litro
Tiempo de espera	0 – 10 minutos para pavimentos 5 – 10 minutos para revestimientos murales
Tiempo abierto	15 – 20 minutos
Transitabilidad	5 – 6 horas
Endurecimiento completo	3 días
Rendimiento	250 – 300 g/m ² (Espátula TKB/A2)
Temperatura de aplicación	Mín. +15 °C, máx. +35 °C
Temperatura de servicio (adhesivo completamente endurecido)	De -20 a +50 °C
Almacenamiento	12 meses en envases originales cerrados a temp. > 10 °C – Sensible a las heladas
Limpieza de herramientas	Con agua si el producto está fresco; con Disolvente S 23 si está endurecido.
Presentaciones disponibles	Cubos de 5 y 12 kg

Preparación del soporte

Tovcol LVT Fibre+ puede aplicarse sobre cualquier soporte absorbente que esté nivelado, compacto y seco, limpio y libre de suciedad, grasa y partes sueltas. La humedad de los soportes cementosos no debe superar el 2,0% (1,7% en caso de calefacción radiante). Para soportes a base de yeso o anhidrita, la humedad debe ser inferior al 0,5% (0,2% para suelos radiantes). En soportes excesivamente pulverulentos aplicar una capa de Nanofix. En caso de soportes no absorbentes, aplicar al menos 2 mm de nivelador cementoso. Los soportes con calefacción radiante deben someterse al ciclo de encendido y acondicionamiento. Apagar la calefacción 24 horas antes de la instalación.

Aplicación

Aclimatar el adhesivo y los materiales de revestimiento durante 24 horas antes de la instalación. Mezclar bien el adhesivo antes de usar. Aplicar Tovcol LVT Fibre+ con una espátula dentada adecuada (TKB A2) y colocar las losetas/láminas de LVT dentro del tiempo abierto. Comprobar periódicamente la correcta transferencia del adhesivo en el reverso de los elementos de LVT. Si se supera el tiempo abierto y la transferencia ya no es suficiente, retirar el adhesivo del soporte con una espátula y repetir la aplicación. Pasar un rodillo de 60 kg sobre el pavimento instalado, presionando desde el centro hacia los bordes para facilitar la eliminación de posibles burbujas de aire. Repetir la operación después de 20 – 30 minutos. Limpiar inmediatamente cualquier resto de adhesivo con un paño húmedo. Para aplicaciones en pared, respetar el tiempo de espera de 5 – 10 minutos antes de proceder al encolado.

Seguir también las instrucciones del fabricante del revestimiento.



ADHESIVOS
Y SELLADORES



CERTIFICACIONES



Notas

- El tiempo abierto y el tiempo de espera pueden variar según las condiciones ambientales de temperatura y humedad.
- No utilizar en pavimentos sujetos a encharcamientos.
- ¡Sensible a las heladas! Conservar a temperaturas superiores a +5 °C.
- No verter los residuos en el sistema de alcantarillado.

Normas de seguridad

Producto para uso profesional. Respetar estrictamente lo indicado en la etiqueta y consultar la ficha de datos de seguridad antes de utilizar el producto.

Eliminación

Eliminar el producto no utilizado y los envases vacíos de conformidad con la legislación vigente.



ADHESIVOS
Y SELLADORES



CERTIFICACIONES



Las indicaciones contenidas en el presente boletín técnico se facilitan a título orientativo y no implican ninguna responsabilidad por nuestra parte, ya que los métodos y condiciones de uso del producto están fuera de nuestro control. Recomendamos verificar la idoneidad real para el uso previsto.

Rev. 05 – 29/01/2026.
Esta ficha anula y sustituye la anterior.