

Green Cleaner

Langzaam verdampende, reukloze, alifatische verdunner

Langzaam verdampende alifatische verdunner, speciaal voor het verdunnen van impregneermiddelen op oliebasis of urethaanverf op oliebasis. Green Cleaner is een reukloos mengsel van cycloalifatische koolwaterstoffen met een uitstekend oplossend vermogen en goede ontvettende eigenschappen.

Verkrijgbaar in verpakkingen van 1 liter en 10 liter



VERDUNNERS EN
ADDITIEVEN

Gebruiksaanwijzing

Verdunnen. Volg de aanwijzingen in de productinformatiebladen van de afzonderlijke producten. Green Cleaner kan gebruikt worden als vervanger voor gewone oplosmiddelen op basis van terpentine of terpentijn-essentie.

Verwijderen van oliën of was. Om resten van oude olie- of wasbehandelingen te verwijderen of om overtollige olie te verwijderen die moeilijk droog te krijgen is, gaat u als volgt te werk:

Verdeel Green Cleaner met een doek of roller over het te behandelen oppervlak, na 5 - 10 minuten verwijdert u de oude behandeling met een polijstmachine met groene schijf. Verwijder alle resten met een schone doek. Om het oppervlak te herstellen, is het raadzaam een impregneerbehandeling (olie of was) uit te voeren.

Opmerkingen

- Gebruik Green Cleaner niet in producten op waterbasis.
- Controleer altijd de compatibiliteit met het te verdunnen product.
- Green Cleaner kan gebruikt worden om gereedschap en machines te reinigen die gebruikt worden voor het aanbrengen van oliën, was of vernissen op oliebasis.

Veiligheidsnormen

Product voor professioneel gebruik. Neem de aanduidingen op het etiket strikt in acht en raadpleeg het veiligheidsinformatieblad alvorens het product te gebruiken.

Afvalverwerking

Gooi het ongebruikte product en de lege verpakking weg in overeenstemming met de geldende plaatselijke wetgeving.

De aanbevelingen in dit technisch informatieblad zijn uitsluitend indicatief en houden geenszins onze verantwoordelijkheid in, aangezien de wijze en de voorwaarden van gebruik van het product buiten onze controle vallen. Wij raden u aan de daadwerkelijke geschiktheid voor het beoogde gebruik te verifiëren.

Herz. 02 – 02/03/2021 Dit blad annuleert en vervangt het vorige.